


Umgang mit Rauchwarnmeldern bei Renovierung durch den Bewohner (Techem)

Stellen Sie sicher, dass die Rauchwarnmelder für den Zeitraum der Renovierung nicht verunreinigt, lackiert oder starker Staubentwicklung ausgesetzt werden. Gemäß DIN 14676-1 kann der Rauchwarnmelder dazu vorübergehend abgedeckt oder demontiert werden. Tragen Sie eigenverantwortlich dafür Sorge, dass diese Maßnahme allein auf den Zeitraum der Arbeiten begrenzt und möglichst kurz ist. Folgen Sie für eine Demontage einfach den nächsten Schritten:

- Demontieren Sie die Rauchwarnmelder: Drehen Sie das jeweilige Gerät leicht gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es von der Montageplatte ab.
- Sollten Sie die Decken neu tapezieren wollen und dabei die Montageplatte entfernen, ist es unbedingt notwendig, dass Sie die vorhandenen Bohrungen kennzeichnen (z. B. indem Sie die Schrauben wieder rein drehen bzw. die Lage der Montageplatte ausmessen).
- Die Renovierung betrifft mehrere Rauchwarnmelder? Notieren Sie sich, welches Gerät zu welchem Raum gehört (beschriften Sie die Geräte am besten auf der Unterseite, um Verwechslungen vorzubeugen). Am besten lagern Sie den RWM in dem Raum, zu dem er gehört.
- Der Rauchwarnmelder muss **unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder montiert und die Funktionsbereitschaft überprüft werden**. Als Mieter/Bewohner dürfen Sie den Rauchwarnmelder nicht entsorgen.
- Montieren Sie den Rauchwarnmelder in demselben Raum, auf derselben Position und derselben Montageplatte wie vor der Renovierung:
- Stellen Sie sicher, dass sich in einem Abstand von 60 cm rund um den Rauchwarnmelder keine Gegenstände befinden, die den Raucheintritt behindern könnten.
- Drehen Sie ihn unverzüglich nach Beendigung der Renovierung an derselben Position wie zuvor in die Montageplatte. Der Rauchwarnmelder wird aktiviert und blinkt in Ampelfarben.
- Halten Sie nun eine Sekunde die Benutzertaste gedrückt.
- Entfernen Sie sich dann innerhalb von zehn Sekunden mindestens 60 cm aus dem Umkreis des Rauchwarnmelders.
- Warten Sie mindestens 30 Sekunden. Der Rauchwarnmelder testet sich selbst.
- Drücken Sie für 5 Sekunden die Benutzertaste. Wenn der Testalarm ertönt (1 Sek. An/1 Sek. aus) ist der Rauchwarnmelder funktionsfähig. Falls nicht rufen Sie schnellstmöglich die kostenfreie **Hotline 08002 00 12 64 an**.

Beim Renovieren wünschen wir Ihnen gutes Gelingen

Mit besten Grüßen im Namen der Wohnungsgenossenschaft „Sachsenring“ eG


André Lieper
Technischer Leiter


Jana Harnisch
Vorstandsmitglied